

Инструкция на русском языке к клавиатуре Air-mouse i8



Клавиатура mini i8 - беспроводной манипулятор , объединивший в себе два устройства в одном. Т.е. i8 может работать не только как клавиатура, но и позволяет управлять курсором мыши с помощью встроенного тачпада. Преимуществом keyboard i8 является наличие англо-русской раскладки, а также встроенная подсветка трех цветов(красный, зеленый, синий), которая позволяет использовать клавиатуру без освещения в темное время суток.

Чаще всего используется для работы с планшетами, смартфонами, игровыми приставками или ТВ-приставками на основе ОС Android . Питается универсальная клавиатура i8 от литий-ионного аккумулятора. Зарядка клавиатуры происходит через USB порт. Манипулятор работает по технологии Plug and Play, т.е. при подключении его к устройству не требует установки драйверов.

Использование

- На задней части [пульта дистанционного управления](#) откройте крышку и выньте USB приемник.
- Вставьте USB-приемник в свободный порт USB.
- Включите клавиатуру переключателем. Клавиатура найдётся и установится автоматически. Никаких дальнейших действий не требуется — клавиатура готова к использованию

ПРИМЕЧАНИЕ: При низком уровне заряда батареи будет мигать индикатор низкого напряжения. Устройство автоматически включится, если аккумулятор разрядится.

Системные Требования

- HID совместимое устройство
- Терминал с USB-портом
- Windows 2000 и новее
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0 тестировалось)
- Android OS (со стандартным интерфейсом USB)

Сенсорная панель

В верхней части пульта расположена сенсорная панель, управляемая с помощью прикосновения для выполнения перемещения курсора, перетаскивая и т.д. Тачпад распознает 4 режима.

1. Управление курсором осуществляется перемещением одного пальца по тачпаду (1 палец).
2. Нажатие одним пальцем имитирует нажатие левой кнопки мыши.

3. Движение двумя пальцами вверх или вниз по тачпаду прокручивают страницу вверх или вниз соответственно.
4. Нажатие тремя пальцами, срабатывает, как правая кнопка мыши (открывает контекстное меню).

Светодиодные индикаторы

В левой верхней части устройства расположены 3 светодиода

- Первый диод (синий) информирует о том, что клавиатура включена и соединена с приемником сигнала.
- Второй диод — зарядка батареи, горит красным, когда батарея разряжена.
- Третий диод загорается оранжевым светом каждый раз при нажатии кнопок.

Дополнительные кнопки на клавиатуре i8



1. Управление плеером (Громкость+/-, След.трек, Пред.трек, Играть/Пауза)
2. Стрелки Вверх, Вниз, Влево, Вправо и команда ОК. Стрелки работают, как прокрутка вверх/вниз, ALT + стрелка влево — шаг назад в проводнике. ALT + стрелка вправо — шаг вперед в проводнике

3. Запуск плеера
4. Открытие почты/браузера
5. Выключить звук
6. Левая кнопка мыши
7. Поисковая строка
8. Переход на домашнюю страницу
9. Открытие браузера
10. Правая кнопка мыши

Комбинация кнопок Fn+



На данном устройстве есть 8 дополнительных кнопок, которые срабатывают при нажатии на них совместно с зажатой кнопкой Fn, выделенной на изображении в красный квадрат.

1. Замедление/Ускорение отклика курсора на тачпад
2. Скриншот экрана
3. Включение/Отключение тачпада
4. F11
5. F12
6. Домашняя страница
7. Прокрутка страницы в самый низ
8. Вызов диспетчера задач
9. Поиск и соединение клавиатуры и USB приемника (радиомодуль)

Некоторые комбинации клавиш на клавиатуре в Windows.

CTRL + C — копирует выделенный объект в буфер обмена Windows

CTRL + V — отвечает за вставку содержимого из буфера обмена Windows

CTRL + X — удаляет выделенный объект и помещает его в буфер обмена Windows

Alt + PrtScr — копирует не весь экран, а только активное окно

CTRL + Z — отмена предыдущей операции

CTRL + N — создает новый документ

Win — открывает меню «Пуск».

Win + D — сворачивает все активные окна

CTRL + Shift + Left; CTRL + Shift + Right — выделяет текст по словам.

CTRL+клик — выделение в произвольном порядке нескольких объектов

Alt + Space — Вызов системного меню окна

ALT + F4 — Закрыть окно или выйти из программы

CTRL + F4 — Закрыть текущее окно в программе

SHIFT+DELETE — Удалить выделенный файл, не помещая в корзину

F1 — Вывести справку

F2 — Переименовать выделенный файл

F3 — Открыть окно поиска файлов

F5 — Обновить

[Настройка переключения языка на примере Android приставки X96Max+ :](#)

Droid Settings/More settings/Система/Язык и ввод/Физическая клавиатура/2.4G Composite Devic/Настроить раскладки клавиатуры и добавить галочки напротив Английский V и Русский V (Переключать CTRL + "пробел"). Если на вашем Android устройстве клавиатура не определилась в настройках как физическая клавиатура, то установите из Play Маркета - Free Physical Keyboard и выберите ее текущей клавиатурой в управлении клавиатурами (переключение Alt + Shift).

Внимание, если на клавиатуре мигает оранжевый индикатор при подключенном USB приемнике, то требуется его сопряжение с клавиатурой нажатием клавиш Fn + F1.